

大がかりな

型枠パネルの 加工不要! アンカー取付型

ステンタラップ座付型

先施工
でも
OK!

後施工
でも
OK!

ドン!!

なんという、

作業効率!!

詳しくは裏面へ




ステンタラップ座付型

製品の特徴

- 型枠パネルに大掛かりな加工を必要としない
アンカー取り付けタイプのステンタラップ。
 - 先施工アンカー、後施工アンカーのどちらでも取り付け可能。
 - 滑り止め加工付き（ローレット仕上げ）。
 - 目立ちにくい小型プレート採用。
- ※ 型枠に大掛かりな加工をせずに設置できるので
型枠を傷めません。

製品仕様




品名	型式	規格	製品重量	入数	梱包重量
ステンタラップ	座付型	19φ×300×150mm	1.7kg	10/箱	17kg

取付方法（施工手順）

① アンカーを取り付ける


【先施工アンカーで取り付ける場合】

- ① 打設前の型枠に先施工アンカーを組み込む。
- ② 打設する。
- ③ ステンタラップをアンカー部に取り付ける。




【後施工アンカーで取り付ける場合】

- ① 打設後のコンクリートに穴あけをする。
- ② 後施工アンカーを打ち込む。
- ③ ステンタラップをアンカー部に取り付ける。




② アンカーへタラップを取り付ける

【めネジアンカーへの取り付け】



【おネジアンカーへの取り付け】



▲ 使用上の注意事項

- アンカーサイズは3/8またはM10ネジをご使用ください。
- アンカー、ボルト、平ワッシャー、スプリングワッシャーはステンレス製のものをご使用ください。
- タラップを取り付ける時は、ボルト・ナットにゆるみがないこと。

▲ 免責事項

以下の場合、当社製品の使用に際して生じたあらゆる損害等について一切責任を負いかねますのでご了承ください。

- 本カタログに記載した注意事項が守られなかった場合
- 本カタログに記載した事項に反した方法で使用了場合
- 本カタログに記載する使用目的以外で使用了場合
- 施工業者による施工・取扱に起因する不具合
- 使用上不具合が発生した時にすみやかに届けがなされなかった場合
- 製品の改良や品質向上のため、製品の仕様・寸法などは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

総販売元 盛 タイガー産業株式会社

■ 営業本部 〒904-2234 沖縄県うるま市宇字崎12番地11
営業部 TEL.098-982-1818 FAX.098-982-1844
特販部 TEL.098-982-1858 FAX.098-982-1860

■ 東京営業所 〒270-0222 千葉県野田市木間ヶ瀬2490番地5
TEL.04-7120-6092 FAX.04-7120-6093

■ 大阪営業所 〒578-0914 大阪府東大阪市箕輪3丁目3番18号
TEL.0729-63-0388 FAX.0729-63-4008

■ 仙台営業所 〒984-0002 宮城県仙台市若林区卸町東5丁目6-57
TEL.022-352-8552 FAX.022-352-8595